

HZL-UX8

JUKI®

La prochaine
Génération
retour vers
le futur




Kirei



Visualisation de valeurs de réglages

Les modifications des réglages peuvent être visualisées à l'aide d'animations. Ajustez la tension du fil en faisant glisser votre doigt sur l'échelle de l'écran tactile.




L'animation change en fonction des modifications de valeurs

Utilisation centrée sur l'utilisateur

Ecran couleur tactile de 18cm


Utilisation aussi intuitive qu'un smartphone

Tout comme sur un smartphone ou une tablette, sélectionnez et modifiez intuitivement des modèles, changez divers paramètres et regardez des vidéos d'opération. Avec seulement les opérations les plus importantes et les plus fréquemment utilisées disponibles, la disposition et la convivialité des icônes, etc. sont révolutionnaires.




Régler facilement la pression du pied presseur

En plus des réglages populaires de largeur et de longueur de point, il est possible d'ajuster facilement la pression du pied presseur à l'aide d'un bouton situé sous l'écran tactile.




Possibilité de rappel de point de couture

Les 10 derniers types de points sont conservés dans l'historique. Les réglages qui diffèrent des valeurs par défaut sont mis en évidence en bleu.



Notification avant que le fil de canette ne s'épuise

Un capteur optique vous avertit lorsque le fil de la canette atteint un certain niveau. Cela permet de coudre avec confiance sans se soucier de la quantité restante de fil de canette.



Fonction de contrôle de l'éclairage

Permet d'ajuster la couleur et l'intensité de la lumière de l'ampoule entre la lumière du jour et le blanc tendre, ce qui élimine des difficultés de visibilité avec certains tissus et fils.



Ayez vos accessoires toujours à portée de main

Le plateau de la machine avec possibilité de rangement des accessoires dispose d'un espace de travail de 30cm. Gardez vos accessoires les plus souvent utilisés à leur place et à portée de main.



Kirei


Rendez la couture plus agréable



Passez facilement au point droit


Non seulement, on empêche le tissu d'être poussé dans le trou d'aiguille au début de la couture, mais en plus, on réalise une opérabilité qui n'était possible auparavant qu'avec une machine à coudre à point droit, comme les bords de couture et les courbes prononcées. Vous pouvez facilement changer le pied-de-biche, la griffe d'entraînement et la plaque à aiguille pour piquer aisément et proprement le point droit.

Même avec un pied-de-biche étroit, la griffe d'entraînement pour les points droits alimente fermement le tissu pour assurer une manipulation en douceur pendant la couture des bords et des courbes.



Relevage du pied presseur

En utilisant le bouton de pression du pied-de-biche, vous pouvez soulever légèrement celui-ci pour éviter une alimentation inégale et obtenir une belle finition lorsque vous cousez des quilts, du velours et d'autres tissus.



Quand la fonction micro-relevage du pied est utilisée



Quand la fonction micro-relevage du pied n'est pas utilisée




JUKI Smart Feed (système double entraînement intégré)

L'utilisation de JUKI Smart Feed vous permet de réduire un entraînement inégal et une couture étirée sur tissu fin. La mise en place se fait très simplement en abaissant le système.



Magnifiques boutonnières surpassant la qualité des machines à coudre domestiques

Les coutures de boutonnières sont effectuées avec la plaque de serrage et le capteur d'analyse. Cela permet une alimentation fiable, même sur des tissus et des coutures épaisses grâce à une analyse du piquage permanent et une correction automatique pendant la fabrication de celles-ci. Les densités de couture à gauche et à droite ne posent plus aucun problème. Comme la largeur de coupe est réglable et donc modifiable, vous pouvez coudre une boutonnière qui correspond non seulement à la taille mais aussi à l'épaisseur du bouton.



Profitez d'un plus grand nombre de variations et d'applications grâce à la couture effilée

L'augmentation des plages de réglage de l'angle et de la direction a permis d'élargir les possibilités d'effilage de la couture.



Vous pouvez sélectionner l'angle et la direction du début et de la fin de l'effilage.



Vous pouvez régler une longueur de point à l'avance ou mémoriser la longueur des points qui ont été cousus.




En utilisant les fonctions de mémoire et d'inversion, les applications en forme d'étoile peuvent être magnifiquement finies.



Douceur et confort de la couture libre


Le pied presseur transparent pour quilting rend l'aiguille visible. Comme la griffe peut être abaissée par simple pression d'un bouton, vous pouvez aisément régler la machine pour qu'elle couse en mouvement libre facilement. Utilisez le pied-de-biche inclus pour le quilting en mouvement libre avec une règle (travail de règle). *La règle est un accessoire en option.



NEW




Abaissement automatique de la griffe



Fonction Pivot


**Ecran LCD
tactile
de
18cm**

**Couture
personnalisée**



Vous pouvez consulter les procédures de fonctionnement détaillées sur la machine à coudre ou avec des vidéos d'instructions sur un smartphone

Vous pouvez visionner une vidéo d'instruction sur votre smartphone en scannant le code QR de la procédure d'exploitation que vous voulez voir. Sélectionnez le titre de la procédure d'utilisation que vous voulez voir et suivez les instructions pas à pas qui s'affichent dans la vidéo animée.



Combiner et rappeler facilement les programmes de coutures



Le fonctionnement de l'écran tactile, semblable à celui d'un smartphone, permet de combiner très facilement des motifs et des caractères. Vous pouvez ensuite rappeler les 10 derniers motifs précédemment créés après les avoir visualisés sur l'écran.



Créer de multiples variations à partir d'un seul motif. Par exemple, en combinant des inversions verticales et horizontales.

**368
points**




Accessoires en option

**Plus de plaisir
avec les accessoires en option !**




Partagez facilement les images et les vidéos de vos travaux de couture sur les réseaux sociaux !
* Pour plus de facilité veuillez acheter un appareil photo borescope disponible dans le commerce.

Positionnement facile grâce au pointeur LED en croix



Grâce au pointeur LED, vous pouvez commencer à coudre sans avoir à abaisser l'aiguille pour vérifier la position de départ de la couture. Vous pouvez également fixer une caméra borescope à la place du pointeur LED.



Développez votre créativité avec le pointeur LED comme guide afin d'aligner des rangées de motifs.




La base de montage vous permet de fixer le pointeur LED, la lunette et la loupe grossissante à la machine à coudre.

Décoration de fil épais



Crochet dédié à la décoration de fils épais. Il est utilisé lorsque la couture décorative est réalisée avec du fil de canette épais ou ruban. Enroulez le fil que vous souhaitez décorer autour de la canette et dessinez un motif avec des points de couture ou du mouvement libre.



Réalisez des décorations tridimensionnelles avec des fils ou des rubans épais.




Autres accessoires en option



Porte cônes (2 fils)
ref.: 40245194



Loupe escamotable
ref.: 40247079



Adaptateur de pied
ref.: 40207583



Pied Quilting (ouvert)
ref.: 40224355



Pied téflon
ref.: 40248701

Accessoires Inclus



Boîte de rangement des accessoires comme les pieds ou les canettes



Genouillère électrique permettant de déplacer le pied presseur de haut en bas avec très peu de force et sans retirer les mains du tissu.



Contrôleur au pied: La pédale de commande peut être fixée sur le côté gauche ou droit de la pédale de la machine et peut être utilisée pour l'une des sept opérations possibles.

Caractéristiques

		HZL-UX8
Fonctions	Système de commande	Computer
	Nombre de points	368
	Nombre d'alphabets	4
	Boutonnière	Automatique
	Bouton marche / arrêt	Vert : Prêt à commencer et / ou en cours de couture Rouge : Pas prêt à commencer Orange : Lorsque le bouton de point d'arrêt est enfoncé alors que la machine à coudre est engagée dans la couture du motif.
	Vitesse maximum	1,050 pts / min
	Coupe fil automatique	Oui
	Enfilage automatique	Oui
	Système tension du fil	Automatique
	Point d'arrêt	Automatique avec coupe fil
	Système d'entraînement	Système d'entraînement rectangulaire "Box Feed mechanism"
	Fonction double entraînement	Oui
	Réglage pression pied presseur	Réglage progressif (numérique)
	Griffe escamotable	Oui
	Bobinage facile	Oui
	Bobineur de fil de canette	Bobineur avec moteur indépendant
	Préparation rapide de la canette	Oui
	Compteur fil canette	Oui
	Détecteur fin de canette	Oui
	Eclairage	6 ampoules LED
	Fonction couture point droit	Plaque aiguille, griffe et pied presseur
	Micro-relevage	Pression du pied réglable sur écran
	Bras libre	Oui
	Modification longueur/largeur de point	Longueur de point: Max. 5mm Largeur de point: Max. 7mm
	Nombre de position de l'aiguille (point droit/autre que point droit)	37 / Selon le programme
	Programme miroir	Haut / bas et gauche / droite
	Couture aiguille double	Oui (l'aiguille double est en option)
	Programme allongement	Oui
	Réglage vitesse de démarrage / marche arrière	Oui
	Aiguille haut/bas (par bouton)	Oui
	Couture à basse vitesse	Oui
	Arrêt aiguille position haut/bas	Oui
	Fonction pivot du pied presseur	Oui
	Sauvegarde/rappel programme de couture	10 programmes
	Bouton de maintien du pied presseur à l'horizontal	Oui
	Hauteur de relevage du pied	Par bouton : 6 • 8 • 10mm / 12mm Par levier : 6mm / 12mm Par genouillère : 6 • 8 • 10mm / 12mm
	Mode verrouillage	Oui
	Guide d'utilisation	Présenté sous forme d'animation, d'illustrations et de texte
Accessoires de série	Housse de protection	Couverture souple avec rangement des accessoires
	Boîte d'accessoires auxiliaire dans le bras libre	Oui
	Genouillère	Oui
	Table d'extension	Oui
	Pédale rhéostat	Oui (avec pédale indépendante)
	Boîte accessoires	Oui
	Accessoires	Pied standard (A) / Pied droit (S) / Pied fermeture éclair (B) / Pied presseur pour surjet (C) / Pied point invisible (D) / Pied pour boutonnière (E) / Pied boutonnière manuelle (I) / Pied ouvert (O) / Pied patchwork (P) / Pied guide 7mm (7) / Pied quilting (pour la règle) (Q) / Pied couture bords (R) / Plaque aiguille point droit / Griffe point droit / Canette (4) / Aiguilles HA X 1 # 11 (1) : # 14 (1) : # 16 (1) : pour le tricot # 11 (1) / Guide pour quilting / Support bobine auxiliaire / Tournevis en T / Découseur / Brosse de nettoyage / Capuchon de bobine (grand) / Capuchon de bobine (moyen) / Capuchon de bobine (petit) / Rhéostat / Genouillère / Cordon d'alimentation / Table d'extension / Housse de protection / Guide de référence rapide / Boîte d'accessoires
Spécifications	Dimensions	602(L)×310(H)×264(P)mm
	Taille du bras	305×120mm
	Poids	14.9kg

JUKI

Coup de coudre
29, rue de Vieux Versailles
Versailles 78000, France
Téléphone: +33 (0) 9 81 98 99 79